

Respectați cu strictețe Regurile de Securitate

În anul 2012, în municipiul Chișinău au fost înregistrate nouă cazuri de accidente cauzate de folosirea incorectă a gazelor naturale în sectorul comunal, în rezultatul cărora au avut de suferit 20 de oameni, dintre care doi au decedat, 16 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că s-au intoxicat cu gaze de ardere, iar doi s-au ales cu arsuri.

Cauzele intoxicării au fost următoarele:

- lipsa tirajului natural în canalul de evacuare a gazelor;
- oberlihturile închise în timpul funcționării utilajelor de gaze, lipsa tirajului în canalul de ventilare;
- starea nesatisfăcătoare a coșurilor de fum și canalelor de ventilație;
- folosirea aparatelor de gaze nerespectând instrucțiunile;
- conecatarea samavolnică a utilajelor de gaze sau permutarea lor cu încălcarea tehnicii securității.

Pe parcursul anului 2012 au fost înregistrate 19 cazuri de deteriorare a rețelelor de gaze subterane și supraterestre ce au parvenit în urma efectuării lucrărilor de construcție sau de reparație, executate fără proiect și fără chemarea reprezentantului SRL „Chișinău-gaz” la locul îndeplinirii lucrărilor, chiar și până la începerea lor.

CĂTRE CONDUCĂTORII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR

SRL „Chișinău-gaz” vă informează că, potrivit „Regulilor de securitate în ramura gazificării”, NRS 35-04-09:2002, conform prevederilor din punctele:

6.3.3. Responsabilitatea pentru starea bună de funcționare a instalațiilor racordurilor și comunicațiilor ingineresti în casele de locuit o poartă conducătorii întreprinderilor de gestiune a fondului locativ – președinții acestora, în casele și apartamentele private - proprietarii de imobil.

6.3.14. De-a lungul traseului conductei de gaze subterane, pe ambele părți, trebuie să fie rezervate zone de protecție cu lățimea de 2 m, în limitele cărora nu se admite stocarea materialelor, utilajului.

6.3.16. Proprietarii comunicațiilor subterane conexe, construite în raza de 50 m de la conductele de gaze, sunt obligați să asigure curățarea la timp a capacelor fântânilor tehnice și camerelor de impurități, zăpadă sau polei pentru a fi supuse verificării privind gradul de impurificare cu gaze.

6.3.17. Proprietarii clădirilor sunt responsabili de starea tehnică perfectă de etanșare a racordurilor comunicațiilor ingineresti subterane, întreținerea spațiilor dintre planșeu și sol într-o stare care asigură aerisirea lor permanentă și permite verificarea gradului de impurificare cu gaze.

6.3.41. Efectuarea lucrărilor de construcție, inclusiv a celor de excavare, la o distanță mai mică de 15 m de la conducta de gaze se admite numai prin autorizarea în scris, emisă de întreprinderea de exploatare a gospodăriei de gaze, în care trebuie să fie indicată condiția și modul de efectuare. La autorizare trebuie anexată schema amplasării conductei de gaze cu punctele de reper.

Întreprinderea care administrează lucrările de excavare trebuie să prezinte întreprinderii gospodăriei de gaze spre coordonare proiectul planului de

efectuare a lucrărilor, elaborat în conformitate cu cerințele SNiP 3.02.01 și SNiP III-4.

La depistarea lucrărilor de construcție efectuate în zona de protecție a conductei de gaze în lipsa autorizației corespunzătoare, întreprinderea furnizor trebuie să întreprindă acțiuni de rigoare pentru sistarea acestora.

6.3.42. Până la punerea în funcțiune a mecanismelor de percuție și a tehnicii de excavare în apropierea traseului conductei de gaze subterane, trebuie stabilit locul amplasării lui prin deschiderea manuală a fântânilor tehnice.

Mecanismele de percuție pentru afânarea solului pot fi utilizate la o distanță nu mai mică de 3 m de la conducta de gaze subterană, iar mecanismele cu capacitate de deviere considerabilă de la axa verticală (bufă, pană-mai etc.) - la o distanță nu mai mică de 5 m.

Se admite de către întreprinderea gospodăriei de gaze descoperirea mecanizată a conductei de gaze după stabilirea, cu ajutorul aparatelor, a locului și adâncimii amplasării ei. Totodată, ultimul strat de pământ deasupra conductei de gaze, la o grosime cu 200 - 300 mm, trebuie să fie îndepărtat manual, cu hârlețele, evitând cazurile de deteriorare a învelișului izolan.

6.3.44. În cazurile de efectuare a lucrărilor de construcție a clădirilor, canalelor, colectoarelor și tunelurilor, aflate în apropierea conductelor de gaze subterane în funcțiune și la intersecția conductelor de gaze cu construcțiile ingineresti de altă destinație, întreprinderile de construcție sunt obligate să îndeplinească cerințele prevăzute în documentația normativă în vigoare și de proiect.

Vă rugăm să întreprindeți măsurile necesare privind îndeplinirea cerințelor „Regulilor de securitate în ramura gazificării” (NRS 35-04-09:2002) în vederea pregătirii către iarnă.

REGULI DE UTILIZAREA A GAZELOR ÎN SECTORUL COMUNAL

1. Prezentele cerințe sunt obliga-



torii pentru persoanele cu funcție de răspundere din întreprinderile și organizațiile care exploatează fondul locativ, responsabile pentru exploatarea inofensivă a utilajului pentru gaze din casele de locuit și clădirile publice, precum și pentru cetățenii care utilizează gazele în condiții casnice.

2. Responsabile pentru integritatea și starea bună a utilajului pentru gaze sunt întreprinderile în gestiunea cărora se află acestea, în casele și apartamentele cu drept de proprietate privată responsabile sunt proprietarii acestora.

3. Responsabilitatea pentru utilizarea inofensivă a instalațiilor și aparatelor de gaze de uz casnic în case, apartamente și pentru deservirea lor o poartă persoanele care utilizează gaze.

Responsabilitatea pentru starea canalelor de evacuare a fumului și de ventilație din casele-bloc de locuit ale Primăriei și din imobilul departamental o poartă întreprinderile de administrare și exploatare a fondului locativ, iar în casele și apartamentele cu drept de proprietate privată - proprietarii lor.

4. La întreprinderile de administrare și exploatare a fondului locativ și aparate de gaze de uz casnic, din conducători și specialiști trebuie desemnate, prin ordin, persoane responsabile pentru exploatarea inofensivă a aparatelor de gaze intra casnic.

5. Persoanele responsabile, cu excepția proprietarilor de case și apartamente cu drept de proprietate privată, trebuie să susțină examen în conformitate cu cerințele Regulilor de securitate în ramura gazificării.

6. Persoanele care exploatează utilaj de gaze de uz casnic sunt obligate:

6.1 Să audieze instructajul în cabinetele tehnice ale gospodăriei de gaze sau să ia cunoștință de sine stătător de instrucțiunea (îndrumarul) cu privire la exploatarea instalațiilor și aparatelor de gaze montate în apartamente.

6.2 Să asigure integritatea și întreținerea în stare perfectă de exploatare a utilajului.

6.3 Să întrețină funcționarea normală a utilajului de gaze, canalelor de evacuare a gazelor arse și de ventilație, să verifice tirajul înainte de conectare și pe parcursul funcționării aparatelor pentru gaze cu evacuarea produselor arderei în canalul de evacuare. Înainte de utilizarea sobei gazificate să verifice dacă șuberul este deschis pe deplin. Să îndepărteze periodic gunoiul, cămămidă spartă din „buzunarul” canalului de evacuare a gazelor arse.

6.4 Să închidă robinetele de la utilaje și până la ele, după folosirea gazului, iar în cazul instalării buteliilor în interiorul bucătăriilor - să închidă suplimentar ventilele de la butelii.

6.5 În cazul defectării utilajului de gaze, de chemat lucrătorii gospodăriei de gaze sau lucrătorii organizației furnizor a buteliilor cu gaze lichefiate abonaților.

6.6 Să închidă imediat robinetele arzătoarelor instalațiilor de gaze în cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze și să informeze serviciul de intervenții a gospodăriei de gaze sau organizațiile ce îndeplinesc aceste funcții.

6.7 În cazul sesizării mirosului de gaze, să sisteze imediat exploatarea instalațiilor de gaze, să închidă robinetele de la utilaj și până la ele, să deschidă ferestrele și oberlihturile pentru aerisirea încăperii, să apeleze la serviciul de intervenții.

Să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile și aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice.

6.8 La intrarea în subsoluri și beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, să se încredințeze că mirosul de gaze lipsește.

6.9 În cazul identificării mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte, pe stradă este necesar:

- să informeze serviciul de intervenții a gospodăriei de gaze la telefonul 904;

- să întreprindă acțiuni de evacuare a oamenilor din zona impurificată cu gaze, de prevenire a conectării/deconectării lămpilor și aparatelor electrice, de excludere a apariției focului deschis și a scânteilor;

- până la sosirea echipei de intervenții să organizeze aerisirea încăperii.

6.10 Să permită accesul în apartamente a lucrătorilor întreprinderii gospodăriei de gaze, la prezentarea legitimațiilor de serviciu, pentru examinarea și repararea conductelor și instalațiilor de gaze - oricând.

6.11 Locatarii din case și apartamente cu drept de proprietate privată, în afară de cerințele mai sus menționate trebuie să încheie din timp contractul pentru deservirea tehnică a instalațiilor de gaze. Să asigure verificarea canalelor de evacuare a gazelor arse și de ventilație în termenii stabiliți de Regulile de securitate în ramura gazificării. În perioada de iarnă să verifice periodic capetele în scopul neadmiterii înghețării sau înfundării lor.

7 Abonaților li se interzice:

7.1 Să efectueze fără autorizație lucrări de gazificare a casei (apartamentului, vilei), permutarea, înlocuirea și reparația instalațiilor de gaze.

7.2 Să efectueze planificarea încăperilor unde sunt instalații de gaze.

7.3 Să supună unor modificări construcția utilajului gaz. Să modifice construcția sistemelor de evacuare a gazelor și de ventilație. Să astupe canalele de ventilație, „buzunarele” și gurile canalului de ventilație destinate pentru curățarea canalelor de evacuare a gazelor.

7.4 Să deconecteze sistemul de protecție și reglare automată. Să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor, sistemelor de protecție automată, armaturei și buteliilor de gaze.

7.5 Să utilizeze gaze în cazul dezagregării zidăriei, tencuielii (fisuri) la sobele gazificate și canalele de evacuare a gazelor arse.

7.6 Să utilizeze gaze după expirarea termenului de valabilitate a actului de verificare și curățare a canalelor de evacuare a gazelor arse și de ventilație.

7.7 Să efectueze curățarea, verificarea canalelor de evacuare a gazelor arse și de ventilație, precum și înlocuirea buteliilor, a instalațiilor de butelii, fără a urma instruirea (instructajul) la întreprinderi

specializate.

7.8 Să utilizeze instalațiile de gaze în încăperile cu ferestruicile (oberlihturile), grătarele cu jaluzele, grătarele canalelor de ventilație închise, cu crăpături sub ușile camerelor de baie și a bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse și de ventilație.

7.9 Să lase fără supraveghere instalațiile de gaze în funcțiune, cu excepția celor destinate pentru funcționarea fără întreruperi, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător.

7.10 Să admită accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de vârstă preșcolară, precum și persoanelor ce nu-și controlează acțiunile și nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate.

7.11 Să lege funii, cabluri de conductele de gaze, să pună alte materiale sub sarcina conductelor de gaze.

7.12 Să utilizeze gazele și instalațiile de gaze în alte scopuri neprevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor.

7.13 Să folosească încăperile unde sunt instalațiile de gaze pentru somn și odihnă.

7.14 Să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze.

7.15 Să depoziteze în încăperi și subsoluri butelii goale/pline cu gaze lichefiate.

7.16 Să instaleze în încăperea gazificată mai mult de o butelie cu capacitatea de 50 (55) de litri sau două butelii cu capacitatea de 22 de litri fiecare. Buteliile trebuie să se afle în aceeași încăpere cu instalațiile de gaze.

7.17 Să instaleze buteliile cu gaze în încăperea gazificată la o distanță mai mică de un metru de la radiator pentru încălzire sau sobă. În cazul montării unui ecran de protecție a buteliilor contra încălzirii, distanța dintre butelii și aparatul de încălzire poate fi micșorată până la 0,5 m, iar distanța dintre butelii și ecran nu trebuie să fie mai mică de 0,1 m.

Să amplaseze buteliile în fața ușilor focarelor sobelor la o distanță mai mică de 2 m.

7.18 Să conecteze/deconecteze iluminatul electric, să utilizeze focul deschis, aparatele electrice de încălzire și sobele de încălzire în momentul schimbării buteliilor amplasate în încăperi.

Să schimbe buteliile în prezența persoanelor ce nu au atribuție la executarea lucrării indicate.

Instructajul tehnic cu privire la regulile de utilizare a aparatelor de utilizare a gazelor se efectuează pe adresa: str. Alexandru cel Bun, nr.93, la orele: 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 16.00.

În cazul deteriorării aparatelor de utilizare gaze, consumatorii pot suna la telefonul: 57-81-22.